

## Télécommande de réglage DAYVEN 2 D avec préavis d'extinction

Pile compatible CR2025 ou CR2032 (non fourni)

	Boutons	Remarques
	ON OFF	Appuyez sur le bouton « ON/OFF », la lumière passe en mode constant. Le capteur est désactivé
	M/R	Appui court « M/R », retour aux derniers paramètres. Appui long sur M/R », réinitialisation réglages usine
	10% 30%	Niveau maintien d'éclairage en attente 10-30%
	25% 50% 100%	Configuration de la zone de détection de 25 à 100%
	DIM+ DIM-	Appui court « DIM+ / DIM- » pour varier l'intensité lumineuse.
	0s 1min 30min +∞	Période d'attente 0s/1mn/30mn/infini
	5Lux 15Lux 50Lux Disable	Définition du seuil du capteur de luminosité : 5Lux, 15Lux ,50 Lux, inactif
	5s 1min 5min 10min	Temporisation : 5s, 1mn, 5mn ou 10mn